

BESTÅ FÖNSTERFÄRG



*Ger en väderbeständig yta med god kulörhållning
Lättstruken och rinningssäker
Kort torktid*

Bestå Fönsterfärg är en lättstruken och rinningssäker vattenburen fönsterfärg speciellt anpassad för målning av träfönster (utvändigt och mellan) samt andra snickerier som fönsterluckor, dörrar vindskivor, staket etc. Lätt att sparmåla mot glasytor. Ger en väderbeständig yta med bra kulörhållning.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

6 - 8 m²/l

GLANS

Halvblank

VERKTYG

Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR

Undvik att måla ytor kallare än +7°C och vid luftfuktighet över 80% RH.

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL

Alkyd

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



FÖRBEREDELSE AV YTOR

TIDIGARE BEHANDLADE YTOR som målas ska vara rena och torra. Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort löst sittande färg och grånat poröst trä. Gamla spruckna tjocka färgskikt bör avlägsnas helt. Blanka och hårda ytor ska mattslipas. Runda av skarpa kanter. Ta bort sprucket och löst sittande kitt.

Trärena sugande ytor, t ex skarvar, knutpunkter, kittfalsar och ändträ behandlas med Bestå Grundolja. Samma sak gäller för gamla sugande ytor. Överskott av Bestå Grundolja torkas upp.

Tidigare målade och grundoljade ytor grundmålas med Bestå Grundfärg.

Laga sprickor och fyll öppna fogar med Alcro Latexfog Universal samt kitta med Alcro Fönsterkitt.

MÅLA

Färdigmåla 2 gånger med Bestå Fönsterfärg.

Bäst resultat fås med mjuk helsyntetisk pensel. Måla några millimeter in på glaset. För bästa resultat måla bottenstycket och en bit upp på sidostyckena en extra gång.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

SKÖTSELRÅD

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången.

Observera att Alcro Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden.

Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillåmpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden.

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt.

För mer information, kontakta Alcros Kundcenter eller din närmaste Alcro-återförsäljare.

VIKTIGT

Rör om färgen väl före användning.

Underlaget ska vara rent och torrt samt att träkonstruktionen inte får innehålla för mycket fukt, max 16% fuktkvot.

Stryk inte ut färgen för tunt utan ta rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång.

Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn och dagg inom 4-6 timmar från avslutad målning.

Besök www.alcro.se för mer information.