

# Milltex Prestanda 7 Matt Täckfärg



*Två strykningar utan grund  
Extra hög täckförmåga och slitstyrka  
Ger en matt och tålig yta*

Milltex Prestanda 7 Matt Täckfärg är en grund- och täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Färgen har hög kemikaliebeständighet och uppfyller tvättbarhet klass 1 EN13300. Milltex Prestanda 7 Matt Täckfärg har extra hög täckförmåga och är väl lämpad på utrymmen som kräver en slitstark yta.

Milltex Prestanda 7 Matt Täckfärg är särskilt utvecklad för yrkesmålaren

## Teknisk information

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**  
Inomhus

**MATERIALÅTGÅNG**  
Teoretisk färgåtgång 8 m<sup>2</sup>/l. Färgens åtgång beror på appliceringsmetod, temperatur/luffuktighet och underlagets ytstruktur.

**GLANS**  
Matt

**VERKTYG**  
Spruta, pensel, roller

**MÅLNINGSTEMPERATUR**  
Lägst +5°C

**TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET**  
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

**VERKTYGEN RENGÖRES MED**  
Vatten Penselvätt

**BINDEMEDEL**  
Styrenakrylat

**VOC**  
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Säkerställ att underlaget är fast och fritt från stoft.  
TIDIGARE MÅLADE ELLER SMUTSADE YTOR rengörs med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).  
BLANKA YTOR mattslipas.  
HÅL OCH SPRICKOR lagas med lämpligt spackel ur Alcros spackelsortiment.  
OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålas med Milltex Prestanda 7.  
LIMFÄRG tvättas ner helt till fast underlag. Grunda sedan med Alcro Spärra.  
KALKFÄRG behandlas till fast betryggande underlag för ommålning. Grunda därefter med Alcro Spärra.  
YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex. nikotin, brand- eller vattenskador grundas först med Alcro Isolera RF.

## Måla

Måla jämnt och flödigt med roller eller spruta. Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor när det gäller slitage och uppglansning. Färgens slutgiltiga goda egenskaper uppnås först efter några veckor. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Undvik rinningar av smutsvatten.

Rengöring: Torka av ytan försiktigt med en väl urvriden luddfri trasa eller använd en mjuk borste. Trasor och papper kan ludda av sig på ytan. Vid behov kan svag lösning av handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel användas.

Vid vätning av ytan uppstår vanligtvis en kulörförändring men den försvinner huvudsakligen igen efter uttorkning av ytan. Om kulörförändring kvarstår efter första tvättningen rekommenderas en avtvättning

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

av hela väggpartiet. Färgen ger en mycket tålig yta men undvik ändå alltför kraftig bearbetning av ytan eftersom en uppglansning alltid är lättare synbar på en matt yta.

Fläckborttagning: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med suddgummi och borsta sedan bort resterna av suddgummit.

## Viktigt

Använd skyddshandskar.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.