

Modern Oljefärg



*God glanshållning
Täckfärg för olika trätytor
Torkar snabbt*

Modern Oljefärg är en vattenburen oljetäckfärg för olika trätytor såsom träfasader, knutbrädor, räcken, staket, fönsterfoder och vindskivor utomhus. Färgen torkar snabbt och ger en bra glanshållning. Modern Oljefärg är utvecklad för dig som vill ha en produkt som går att måla på många ytor.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

6 - 8 m²/l

GLANS

Halvblank

VERKTYG

Högtryckssprutning, pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Alkyd

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Vassa hörn och kanter rundas av. Hårda och släta ytor slipas med slippapper. Lös färg och grånat, poröst trä skrapas eller borstas bort. Samtliga ytor borstas rent från smuts och damm.

HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR Ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning.

TIDIGARE MÅLADE YTOR Rengörs med Alcro Grovrent. Mögel- och algpåväxt tvättas bort med Alcro Alg & Mögelmedel. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnas helt. Vid ommålning av ytor i dåligt skick måste samtliga ytor grundmålas med Alcro Grundfärg.

NYTT TRÄ OCH TRÄRENA YTOR Grundmålas med Alcro Grundfärg.

FUKTUTSATT TRÄPARTIER SOM SKARVAR OCH ÄNDRÄ Behandlas med Bestå Grundolja Utomhus (bara på omålat trä) och därefter med Alcro Grundfärg.

MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL: Paneler som köps industrigrundade med produkten Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullvärdigt grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 2 gånger med Modern Oljefärg. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas på nytt för ett fullgott skydd.

Måla

Rör om färgen väl före användning. Måla 2 gånger med Modern Oljefärg. Måla ändträ och skarvar noggrant. Bäst resultat fås med en mjuk helsyntetisk pensel. Stryk inte ut färgen för tunt, utan ta rätt mängd enligt rekommenderad färgåtgång.

Rekommenderad åtgång:

Sågade paneler: 6-7m²/L (Våtfilmtjocklek: 140-160mym;

Torr filmtjocklek: 50-60 mym)

Hyvlade eller tidigare målade paneler: 7-8m²/L

(Våtfilmtjocklek: 110-140 mym; Torr filmtjocklek: 40-50 mym)

När Modern Oljefärg appliceras med en sprutpistol, rekommenderar vi att använda munstycke FFLP 312/LL 5315 och att trycket är 80-100 bar.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången.

Observera att Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden.

Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten.

Högttryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden.

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt.

För mer information, kontakta Alcros Kundcenter eller din närmaste Alcro-återförsäljare.

Viktigt

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot.

Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 110422