

# PLÅTFASAD TÄCKFÄRG



*Speciellt framtagen för plåtfasader och plåtdetaljer  
Ger en halvblank yta*

Plåtfasad Täckfärg är en täckfärg för  
plåtfasader och plåtdetaljer.

## TEKNISK INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

### MATERIALÅTGÅNG

- 8 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Halvblank

### VERKTYG

Spruta, pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

### VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Vatten

### BINDEMEDEL

Akrylat

### VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC <  
130 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



## FÖRBEREDELSE AV YTOR

**STÅL** tvättar med Alcro Grovrent och sköljer väl. Slipa, stålborsta eller skrapa bort förekomst av rost helt och borsta ytan ren. När ytan är torr och ren, grunda med Alcro Metallprimer.

**FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT VITROST OCH ALUMINIUM:** Tvätta med Alcro Grovrent och skölj noggrant. Förekomst av rost avlägsnas helt. För bäst resultat, gör en lätt slipning av hela ytan med röd Scotch-Brite. När ytan är torr och ren, grunda med Alcro Metallprimer.

**FÖRZINKAD PLÅT PASSIVISERAD MOT VITROST:** Anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt går att måla. Avfetta ytan och skölj noggrant. Tvätta därefter plåten med Alcro Grovrent och skölj. Slipa sedan ytan med röd Scotch-Brite och skölj igen. När ytan är torr och ren, grunda med Alcro Metallprimer. Passivering mot vitrost på annat sätt, t ex med krom, försämrar vidhäftningen och går att målas först efter 5 års exponering tomhus. Mindre ytor kan målas om man följer rekommenderad rengöring för anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt.

**FABRIKSLACKERAD ELLER TIDIGARE PÅ PLATS MÅLAD PLÅT:** Fasader med fabrikslackerad plåt av PVF2 eller Organosol måste avlägsnas helt till plåtrens yta med vattenblåstring/högtryck 700 bar alternativt i kombination med Färgborttagare. Fasader med Plastisol och polyester samt platsmålade fasadytor med akrylat eller styrenakrylat tvättar du med Alcro Grovrent tills den inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Rost avlägsnar du helt, lös färg skrapar du bort och blanka ytor mattar du ned. När ytan är torr och ren grundar du med Alcro Metallprimer.

**JÄRNYTOR** kräver kraftigare rostskydd för att uppnå bra hållbarhet.

**SKÖLJ SÅ HÄR:** Vid sköljning använder du en högtryckstvätt. Bäst resultat får du med varmvatten (minst +70°C).

## MÅLA

Ytan ska vara torr och ren innan du målar.

För bästa resultat använder du pensel eller rulle av helsyntetiskt material alternativt en högtrycksspruta (ej luft). Du bör inte späda färgen

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

vid sprutning. Måla två gånger så att det torra färgskiktet blir minst 80 μm. Se särskilt över skarpa hörn och kanter.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## VIKTIGT

Du bör inte måla vid fuktigt väderlek (>80% RH), kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla inte heller på solheta ytor då färgen torkar för snabbt. Avsluta arbetet minst några timmar innan dag faller.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.