

TRÄBETS



*Framhäver träets naturliga mönster
Går att bryta i valfri kulör
Ljustålig*

Träbets är en bets för obehandlade träytor inomhus, eller träytor som är nedslipade till rent trä. Betsen tål ljus bra. Ytor som utsätts för hårt slitage kan du lacka efter betsningsen. Till golv använder du då Lacka, och till andra ytor använder du Klar Trälack, eller Solklar UV Panellack.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

- 12 m²/l

GLANS

Matt

VERKTYG

Pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL

Akrylat

VOC

Gränsvärde (Kat A/f): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



FÖRBEREDELSE AV YTOR

NÄR FINISHEN SKA VARA PERFEKT - om du t ex ska betsa möbler - vät träet först. Låt torka, och slipa sedan med fint slippapper i fiberriktningen.

ANDRA YTOR, T EX VÄGGPANEL, kan du betsa direkt.

GAMMAL FÄRG OCH LACK tar du bort helt innan du betsar. Använd Alcro Färgborttagningsmedel.

MÅLA

Rör upp betsen väl från botten av burken.

Stryk på Träbets med lackpensel eller svamp i träets längdriktning. Jämna ut betsen ordentligt med en trasa tills ytan är nästan torr. Hur stark kulören blir beror på hur träet suger och hur betsen läggs på. Ett tunt skikt bets ger svag kulör, tjockare skikt ger starkare kulör. Pröva dig fram på en bräda innan du börjar.

STÖRRE YTOR, T.EX VÄGG- OCH GOLVPANEL: Blanda 1 del bets och 2 delar vatten. Lägg på med trasa eller svamp. Arbeta i träets längdriktning 1-2 brädor i taget, nerifrån och upp på väggar.

LACKNING AV BETSADE YTOR: Betsade ytor som utsätts för hårt slitage kan du stryka 1-2 gånger med lämplig lack. Betsen måste vara ordentligt utjämnad och torr innan du börjar lacka.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

VIKTIGT

Ek kan missfärgas om behandlingen utförs långsamt.

Träbets ska torka i minst 3 timmar innan du lackar med Solklar UV Panellack och i minst 6 timmar innan du lackar med Lacka eller Klar Trälack. Slipa försiktigt med fint slippapper mellan strykningarna av lacken. Slipa inte ned i betsskiktet.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.